

Zählerfabrikat: **ISKRA**

Typen: MT173...; MT174...

## Anleitung zur Ablesung



**Hintergrundbeleuchtung ein: Blauer Knopf 2-3 sec. drücken**

### Zählerstände

Register 1.8.1  
Register 1.8.2

HT (Hochtarif)  
NT (Niedertarif)

**Die Register werden mit dem aktuellen Zählerstand abwechselnd (ca. 10 sec.) im Display angezeigt!**



HT = Hochtarif



NT = Niedertarif

Bei der Ablesung bitte immer beide Zählerstände ablesen.

## Zusätzliche Informationen

### Tarif



Das Dreieck ( ▼ ) zeigt den aktuellen Tarif (T1 oder T2) an!

T1 = HT (Hochtarif)  
T2 = NT (Niedertarif)

### Energierichtung

→ +P



Strombezug  
Rote LED (R<sub>LW</sub>) blinkt je nach Last

keine Anzeige



kein Strombezug  
Rote LED (R<sub>LW</sub>) leuchtet durchgehend