

Zählerfabrikat: **ISKRA**

Typen: MT173...; MT174... Liefer-Bezug-Zähler

**Anleitung zur Ablesung**



Register

Zählerstand

Zählernummer

Hintergrundbeleuchtung ein: **Blauer Knopf 2-3 sec. drücken**

**Zählerstände**

- Register 1.8.1
- Register 1.8.2
- Register 2.8.1
- Register 2.8.2

- Bezug HT (Hochtarif)
- Bezug NT (Niedertarif)
- Lieferung HT (Hochtarif)
- Lieferung NT (Niedertarif)

- Energieversorger an Kunde
- Energieversorger an Kunde
- Kunde an Energieversorger
- Kunde an Energieversorger

**Die Register werden mit dem aktuellen Zählerstand abwechselnd (ca. 10 sec.) im Display angezeigt!**



Bezug - Hochtarif



Bezug - Niedertarif



Lieferung - Hochtarif



Lieferung - Niedertarif

Bei der Ablesung bitte alle Zählerstände ablesen.

## Zusätzliche Informationen

### Tarif



Das Dreieck ( ▼ ) zeigt den aktuellen Tarif (T1 oder T2) an!

T1 = HT (Hochtarif)  
T2 = NT (Niedertarif)

### Energierichtung

→ +P



Strombezug  
Rote LED (R<sub>LW</sub>) blinkt je nach Last

-P ←



Stromlieferung  
Rote LED (R<sub>LW</sub>) blinkt je nach Last

keine Anzeige



Kein Strombezug/-lieferung  
Rote LED (R<sub>LW</sub>) leuchtet durchgehend