

Huawei Musterreport TOR Erzeuger Typ B

Kontrolle des Softwarestandes:

Enspire		Presidentellumenergistent Operation (Change Aldrense Einstell	Washing	Deutsch 🗸 🔞 🕞
		bereitsteilungsassistent Overview Derwachung Abfrage Einsteil.	wartung	
= SmartLogger3000	Be	triebsinfo 🎽 Aktiver Alarm 🔪 Info		
 Logger(Local) 	Nr.	Signalname	Preis	Einheit
🗆 Inverter	1	SN	102070023372	
Inverter-1	2	Softwareversion	Smartlogger V300R023C10SPC551	
	3	Hardwareversion	C	
	4	IP-Adresse	192.168.150.150	
	5	Softwarepaket	Smartlogger_V300R023C10SPC551	
 Inverter Inverter-1 	1 2 3 4 5	SN Softwareversion Hardwareversion IP-Adresse Softwarepaket	102070023372 Smartlogger V300R023C10SPC551 C 192.168.150.150 Smartlogger_V300R023C10SPC551	

Hier ist wichtig zu Berücksichtigen das die aktuellste Software darauf installiert ist, da sonst gewisse Parameter nicht eingestellt werden können!!!

Parametrierung:

Netzcode "Austria" Einstellen

F @ power system	_					Deutsch Y 🔞 🕞				
Enspire		Bereitstel	lungsassistent Overview Überwachung Abfr	rage Einstell. Wartung		II (<u>A</u> º 🛄 🔍 💵				
SmartLogger3000	Betrie	Betriebsinfo Aktiver Alarm Leistungsdaten Energie Laufen Parameter Kennlinie Info								
💩 Logger(Local)	Rasterp	arameter	Schutzparameter $^{ imes}$ Funktionsparameter $^{ imes}$ Leistungsanp	assung Leistung Baseline Anpassung	String-Zugriffserkennung					
😑 Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit				
🥥 Inverter-1		1	Netzcode	Austria	~					
		2	Isolation	Eingang ungeerdet(ohne TF)	~					
		3	Ausgabemodus	Dreiphasig, Vierleiter	~					
		4	Autom. Start nach Wiederanliegen des Netzes	Aktivieren	~					
		5	Netzverbindungsdauer nach Stromnetzwiederherstellung	300	[0, 7200]	S				
		6	Oberer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	250.7	[230.0, 312.8]	v				
왕고 1억 시작한다.		7	Unterer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	195.5	[103.5, 230.0]	v				
		8	Oberer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	50.10	[50.00, 60.00]	Hz				
		9	Unterer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	47.50	[40.00, 50.00]	Hz				
		10	Verzögerungszeit für die automatische Netzwerkverbindung	60	[0, 7200]	S				
		11	Sanftanlauf nach einem Netzausfall	600	[1, 1800]	s				
ere di sublica		12	Max. Spannung der netzgekoppelten Hochlaufphase	264.5	[230.0, 312.8]	V				
		13	Min. Spannung der netzgekoppelten Hochlaufphase	184.0	[103.5, 230.0]	V				
명 - 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등		14	Max. Frequenz der netzgekoppelten Hochlaufphase	51.50	[50.00, 60.00]	Hz				
요즘 위상 위상에서		15	Min. Frequenz der netzgekoppelten Hochlaufphase	47.50	[40.00, 50.00]	Hz				
		16	Schneller Start bei kurzzeitiger Netzunterbrechung	Deaktivieren	~					



1. Unter Überwachung und Funktionsparameter:

Bei Kommunikationsunterbrechung herunterfahren: "Aktivieren" Bei Wiederaufnahme der Kommunikation hochfahren: "Aktivieren" Dauer der Kommunikationsunterbrechung: "1" Sanftanlaufzeit: "50" LVRT-Modus auf "Blindleistungs-Prioritätsmodus" Schwellenwert des LVRT-Nullstrommodus auf "0.0"

Enspire		Bereitstell	lungsassistent Overview Überwachung Al	frage Finstell Wartung			Deutsch	~ (6) E
							milli	
= SmartLoggerS000	Betrie	ebsinfo	Aktiver Alarm / Leistungsdaten / Energie / Laufen Par	ameter Kennlinie Info				
Logger(Local)	Raster	parameter	Schutzparameter Funktionsparameter Leistungsa	npassung 👋 Leistung Baseline 👋 Anpas	sung	String-Zugriffserkennung		
🛢 Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis				Einheit
🥥 Inverter-1		1	MPPT-Mehrfachspitzenscannen	Deaktivieren	~			
		2	RCD-Erhöhung	Deaktivieren	~			
		3	PID-Schutz über Nacht	Deaktivieren	~			
		4	Leistungsqualitäts-Optimierungsmodus	Aktivieren	~			
		5	PV-Modulart	Kristallines Silizium	~			
Saliti ya weya ra ki		6	String-Verbindungsmodus	Alle PV-Strings separat	~			
이 나는 것을 가 같다.		7	Bei Kommunikationsunterbrechung herunterfahren	Aktivieren	~			
		8	Bei Wiederaufnahme der Kommunikation hochfahren	Aktivieren	~			
97. jija - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		9	Dauer der Kommunikationsunterbrechung	1		[1, 120]		min
들리는 물건 살물건 옷을 쓸		10	Sanftanlaufzeit	50		[1, 1800]		s
이 아이는 것이 안 하는 것이 같이 한다.		11	AFCI	Deaktivieren	~			
		12	Potenzialfreie Kontaktfunktion	NC	~			
방송 것은 것 같은 것 같아?		13	Boden anormales Herunterfahren	Aktivieren	~			
지난 정부분이 한		14	MBUS-Kommunikation	Aktivieren	~			
		15	Verzögerung aktualisieren	Aktivieren	~			
i 등로 다. 관리 이것 등		16	LVRT	Aktivieren	~			
		17	LVRT-Modus	Blindleistungs-Prioritätsmodus	~			
, 말 좀 봐야 봐. 봐 봐		18	LVRT-Auslöseschwelle	184.0		[115.0, 230.0]		V
		19	LVRT-Gradient K1	2.0		[0.0, 10.0]		
ski se istri je k		20	LVRT-Gradient K2	2.0		[0.0, 10.0]		
	. 🗆	21	Prozentsatz der LVRT-Blindleistungsbegrenzung	100		[0, 120]		%
		22	Schwellenwert des LVRT-Nullstrommodus	0.0		[0.0, 2 30.0]		V
영양은 감독을 감독하는 것		23	HVRT	Deaktivieren	~			
에 동안 동안 등 이 나라.		24	VRT-Endhystereseschwelle	11.5		[4.6, 23.0]		V
		25	Netzspannungs-Schutzschild während VRT	Aktivieren	~			
		26	Prozentsatz der VRT-Wirkstrombegrenzung	100		[10, 120]		%
영화 이 동네는 동네 공		27	VRT-Aktiv-Leistungswiederherstellungsgradient	250		[1, 10000]		%/s
방어 방법 영국 문제를		28	Nullstrom wegen Netzfehler	Deaktivieren	~			
		29	Spannungsanstieg-Unterdrückung	Aktivieren	~			
		30	Bei einer Leistungsgrenze von 0 % abschalten	Deaktivieren	~			
		31	Überfrequenzminderung	Aktivieren	~			
반에 해외 회가 소비했		32	Auslösefrequenz der Überfrequenzminderung	50.20		[40.00, 60.00)		Hz
		33	Beendigungsfrequenz der Überfrequenzminderung	50.15		[40.00, 60.00)		Hz
		34	Abschaltfrequenz von Überfrequenzminderung	51.50		(40.00, 60.00]		Hz
		35	Abschaltleistung von Überfrequenzminderung	48		[0, 100]		%
반에 해양을 쳤는 것으로 밝힌			Leistungswiederherstellungsgradient von					
일하는 말에 가격에 가지 않는		36	Überfrequenzminderung	10		[1, 6000]		%/min
이 아이는 것이 안 하는 것이 같이 한다.		37	Ausfallsichere Kommunikationstrennung	Deaktivieren	~			
		38	Integrierter PID-Betriebsmodus	Deaktivieren	~			
		39	Abschaltgradient	50.000		[0.100, 2500.000]		%/s
		40	Betrieb und Wartung über WLAN-Verbindung	Immer EIN	~			
		41	Typenschild-Kurzschlussstrom des PV-Moduls	NA		[5.00, 30.00]		A
		42	Mikronetz-Kompatibilität	Deaktivieren	~			
		43	Automatische Wiederherstellung des PV-	Deaktivieren	~			
		100	Kurzschlussschutzes String-to-Masse					



 Unter Einstellung & Wirkleistungsreduzierung den Wirkleistungs-Steuermodus auf "Fernkommunikationsplanung" stelle

E e power system			Deutsch v 🕕 🕞
	Bereitstellungsassistent Overview Überwachung A	Abfrage Einstell. Wartung	il 🔼 💷 💷
🖨 Benutzerparam.	Wirkleistungssteuerung		
Datum&Zeit	Wirkleistungs-Steuermodus	Fernkommunikationsplanung	×
Pflanze	Zeitplanstrategie	Strategie 1	~
Einnahmen	Anpassungskoeffizient	1.000	[0.900, 1.100]
Zeitraum speich.	Herunterfahren bei Ausnahmefehlern während der Kommunikation	Aktivieren	~
+ BefParam.	Zeit für die Erkennung von Ausnahmefehlern bei der Kommunikation	60	[60, 1800] s
	Automatisches Starten bei der Kommunikationswiederherstellung	Aktivieren	~
Wirkleistungsreduzierung	Solarwechselrichterleistung bei Zeitüberschreitung bei der Wirkleistungsplanung begrenzen	Deaktivieren	v
Blindleistungskomp.	Zeitüberschreitungsgrenze für Wirkleistungsplanung zum Auslösen der	300.0	160.0.1800.01
Bei hohem Einspeisungs	Abschaltung des Solarwechselrichters	500.0	[00.0, 1000.0] s
Exportbegrenzung	Solarwechselrichterleistung (als prozentualer Anteil der Nennleistung) bei Zeitüberschreitung bei der Wirkleistungsplanung	0.0	[0.0, 100.0] %
DRM	ESS-Leistung (als prozentualer Anteil der Nennleistung) bei	0.0	[-100.0, 100.0] %
Energiespeicherung - Ste	Zeitüberschreitung bei der Wirkleistungsplanung		
	(huii)	Nein	×
C Remote-Aus	(null)	Nein	
© DI	(null)	15	[1, 1440] min
 Alarmausgabe 			
Intelligenter Tracking-Al			
• Funktionsparameter			
Andere Parameter			

3. Unter Überwachung und Schutzparameter:

Enspire						Deutsch 🗸 🛞 🕞
		Bereitstel	llungsassistent Overview Uberwachung	Abfrage Einstell. Wartun	ng	
SmartLogger3000	Betrie	ebsinfo	Aktiver Alarm Leistungsdaten Energie	fen Parameter Kennlinie Info		
Logger(Local)	Raster	parameter	Schutzparameter Funktionsparameter Leis	tungsanpassung 🔨 Leistung Baseline 🕅	Anpassung String-Zugriffserkennung	
🖯 Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit
Inverter-1		1	IsolierwiderstSchutz	0.033	[0.020, 1.500]	MΩ
		2	Spannungsasymmetrieschutz	50.0	[0.0, 50.0]	%
		3	Phasenverschiebungsschutz	Deaktivieren	~	
		4	10 Minuten ÜS-Schutz	255.3	[230.0, 345.0]	V
		5	Zeit 10 Minuten ÜS-Schutz	100	[50, 7200000]	ms
		6	US-Schutz Stufe 1	264.5	[230.0, 345.0]	V
		7	Zeit ÜS-Schutz Stufe 1	100	[50, 7200000]	ms
		8	US-Schutz Stufe 1	184.0	[11.5, 230.0]	V
		9	Zeit US-Schutz Stufe 1	1500	[50, 7200000]	ms
		10	US-Schutz Stufe 2	57.5	[11.5, 230.0]	V
		11	Zeit US-Schutz Stufe 2	500	[50, 7200000]	ms
		12	UF-Schutz Stufe 1	51.50	[50.00, 60.00]	Hz
		13	Zeit ÜF-Schutz Stufe 1	100	[50, 7200000]	ms
		14	UF-Schutz Stufe 1	47.50	[40.00, 50.00]	Hz
		15	Zeit UF-Schutz Stufe 1	100	[50, 7200000]	ms
		16	Sollwert für Blindleistungseinstellung bei Spannungsanstieg-Unterdrückung	107.0	[105.0, 112.5]	V
		17	Sollwert für Wirkleistungsminderung bei Spannungsanstieg-Unterdrückung	109.0	[107.0, 114.5]	V
		18	Aktive Inselbildung Schutz aktivieren	Aktivieren	~	
		19	Frequenzänderungsraten-Schutz	Deaktivieren	~	



 Unter Einstellungen & Blindleistungkompensation den Blindleistungs-Steuermodus auf "Fernkommunikationsplanung" stellen:

Ensoire			Deutsch v 🔞 🕞
	Bereitstellungsassistent Overview Überwachung A	bfrage Einstell. Wartung	
🗖 Benutzerparam.	Blindleistungssteuerung		
Datum&Zeit	Blindleistung-Steuermodus	Fernkommunikationsplanung	~
Pflanze	Solarwechselrichter bei Zeitüberschreitung bei der Blindleistungsplanung ausschalten	Deaktivieren	×
Einnahmen	Zeitüberschreitungsgrenze für Blindleistungsplanung zum Auslösen der		
Zeitraum speich.	Abschaltung des Solarwechselrichters	300	[60, 1800] s
BefParam.	Solarwechselrichter nach Behebung der Zeitüberschreitung bei der	ALAS	
Leistungsanpassung	Blindleistungsplanung starten	Aktivieren	~
Wirkleistungsreduzierung	Solarwechselrichterleistung bei Zeitüberschreitung bei der Blindleistungsplanung begrenzen	Deaktivieren	~
Bei hohem Einspeisungs	Zeltüberschreitungsgrenze für Blindleistungsplanung zum Auslösen der Begrenzung der Solarwechselrichterleistung	300.0	[60.0, 1800.0] s
Exportbegrenzung Intelligente Blindleistun	Q/S während der Begrenzung der Solarwechselrichterleistung bei Zoltüberschreitung bei der Bindleictungsplanung	0.000	[-1.000, 1.000]
DRM	O/S während der Begrenzung der ESS-Leistung bei Zeitüberschreitung bei		
Energiespeicherung – Ste	der Blindleistungsplanung	0.000	[-1.000, 1.000]
e Remote-Aus	(null)	Nein	~
- Kennote-Aus	(null)	Nein	~
© DI	(null)	15	[1, 1440] min
• Alarmausgabe			
Intelligenter Tracking-Al			
 Funktionsparameter 			
 Andere Parameter 			

5. Kommunikation zum Parkregler muss vorhanden sein!

Enspire		Deutsch v (1)									
		Bereitstellungsassistent Overview Uberwachung Abfra	age Einstell. Wartung								
SmartLogger3000		Betriebsinfo Aktiver Alarm Info									
Logger(Local)	Nr.	Signalname	Preis	Einheit	🕑 Hilfe						
😄 Inverter	1	Wirkleistung	8.337	kW	1						
Inverter-1	2	Blindleistung	-11.402	kVar							
	3	Energieertrag des aktuellen Tages	5.48	kWh							
	4	Gesamtenergieausbeute	1568.27	kWh							
	5	Reduzierter CO2-Ausstoß	1563.5	kg							
	6	Eingangsleistung	8.506	kW							
	7	Leistungsfaktor	-0.590								
	8	DC-Strom	13.6	A							
	9	Netzphase A Strom	20	A							
	10	Netzphase B Strom	20	A							
	11	Netzphase C Strom	20	A							
	12	Sperrstatusstat	Entsperrt								
	13	Max. Wert für Blindleistungseinst.	18.000	kVar							
	14	Min. Wert für reaktive Einst	-18.000	kVar							
	15	Max. Wert für Wirkleistungseinst.	30.000	kW							
	16	Minimaler Wirkleistungsanpassungswert	0.000	kW							
	17	Höchster PV-Blindleistungsanpassungswert	18.000	kVar							
	18	Niedrigster PV-Blindleistungsanpassungswert	-18.000	kVar							
	19	Höchster ESS-Blindleistungsanpassungswert	0.000	kVar							
	20	Niedrigster ESS-Blindleistungsanpassungswert	0.000	kVar							
	21	Höchster PV-Wirkleistungsanpassungswert	30.000	kW							
	22	Höchste ESS-Entladeleistung	0.000	kW							
	23	Höchste ESS-Ladeleistung	0.000	kW							
	24	Wirkleistungs-APIs mit niedrigerer Priorität von API mit höchster Priorität überschrieben	Entsperrt								
	25	Blindleistungs-APIs mit niedrigerer Priorität von API mit höchster Priorität überschrieben	Entsperrt								
	26	Fernkommunikationsplanung (P)	NA	P/W							
	27	Fernkommunikationsplanung (Q)	-11.4 (192.168.150.53)	kVar							
lun add Ra Like	28	Fernkommunikationsplanung (P)	100.0 (192.168.150.53)	%							



Report erstellen:

- 1. Exportieren anklicken
- 2. warten, bis Export generiert wurde
- 3. Protokollarchivierung anklicken und Report (csv- Datei) speichern

Esen	system					Deutsch	~ (IF)
		Bereit	tstellungsassistent Over View Überwachung Abfrage Einstell. Wa	artung		🗾 🛄 🔼	0. 10 ()0)
• Firmware-Aktualisierung	Insgesamt Ge	eräte Menge.:1					
Produktinformationen	*	SUN2000					
Sicherheitseinstellungen		Nr. Gerä	ät	SN	Gerätestatus		
Systemwart.		1 Inve	erter-1	6T2199001846	•		
Geräteprotokoll							
 Test vorort 							
Lizenzverwaltung							
– Geräte-Mgmt.							
Gerät anschließen							
SmartModule							
Geräteliste							
Export-Param.							
Clear Alarm							
Erneute Datensammlung							
Energierertr.kalib.							
	1						
	Exportieren	Protokollarchivierun	9				
Zeit 2022-12-07 14:12					Copyright © Huawei Technologii	, Co., Ltd. 2020. All r	rights reserved.

Der Report besteht aus der generierten CSV (Punkt 5) und den Screenshots aus dem Portal (Muster Portal)



Muster Portal:

F @ power system	_					Deutsch v 🔞 🕞
Enspire		Bereitstel	lungsassistent Overview Überwachung Abf	rage Einstell. Wartung		- /II (🛕 🛄 🔍 🖉
SmartLogger3000	Betrie	bsinfo	Aktiver Alarm 🗡 Leistungsdaten 🎽 Energie 🗡 Laufen Para	meter Kennlinie Info		
Logger(Local)	Raster	parameter	Schutzparameter $^{ m Y}$ Funktionsparameter $^{ m Y}$ Leistungsan	passung 🔨 Leistung Baseline 💙 Anpassi	ing String-Zugriffserkennung	
E Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit
o Inverter-1		1	Netzcode	Austria	~	
		2	Isolation	Eingang ungeerdet(ohne TF)	~	
		3	Ausgabemodus	Dreiphasig, Vierleiter	~	
		4	Autom. Start nach Wiederanliegen des Netzes	Aktivieren	~	
		5	Netzverbindungsdauer nach Stromnetzwiederherstellung	300	[0, 7200]	s
		6	Oberer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	250.7	[230.0, 312.8]	v
		7	Unterer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	195.5	[103.5, 230.0]	v
		8	Oberer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	50.10	[50.00, 60.00]	Hz
		9	Unterer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	47.50	[40.00, 50.00]	Hz
		10	Verzögerungszeit für die automatische Netzwerkverbindung	60	[0, 7200]	s
		11	Sanftanlauf nach einem Netzausfall	600	[1, 1800]	s
		12	Max. Spannung der netzgekoppelten Hochlaufphase	264.5	[230.0, 312.8]	V
		13	Min. Spannung der netzgekoppelten Hochlaufphase	184.0	[103.5, 230.0]	V
		14	Max. Frequenz der netzgekoppelten Hochlaufphase	51.50	[50.00, 60.00]	Hz
		15	Min. Frequenz der netzgekoppelten Hochlaufphase	47.50	[40.00, 50.00]	Hz
		16	Schneller Start bei kurzzeitiger Netzunterbrechung	Deaktivieren	~	

Enspire		Bereitstel	llungsassistent Overview Überwachung	Abfrage Einstell. Wartun	g	Deutsch v () C
SmartLogger3000	Betri	ebsinfo)	Aktiver Alarm 🗡 Leistungsdaten 🎽 Energie 🗡 Lau	fen Parameter Kennlinie Info		
Logger(Local)	Raster	parameter	Schutzparameter Funktionsparameter Leist	tungsanpassung Leistung Baseline	Anpassung String-Zugriffserkennung	
🖶 Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit
Inverter-1		1	IsolierwiderstSchutz	0.033	[0.020, 1.500]	MΩ
		2	Spannungsasymmetrieschutz	50.0	[0.0, 50.0]	%
		3	Phasenverschiebungsschutz	Deaktivieren	~	
		4	10 Minuten ÜS-Schutz	255.3	[230.0, 345.0]	V
		5	Zeit 10 Minuten ÜS-Schutz	100	[50, 7200000]	ms
		6	OS-Schutz Stufe 1	264.5	[230.0, 345.0]	V
		7	Zeit ÜS-Schutz Stufe 1	100	[50, 7200000]	ms
		8	US-Schutz Stufe 1	184.0	[11.5, 230.0]	V
		9	Zeit US-Schutz Stufe 1	1500	[50, 7200000]	ms
		10	US-Schutz Stufe 2	57.5	[11.5, 230.0]	V
		11	Zeit US-Schutz Stufe 2	500	[50, 7200000]	ms
		12	OF-Schutz Stufe 1	51.50	[50.00, 60.00]	Hz
		13	Zeit ÜF-Schutz Stufe 1	100	[50, 7200000]	ms
		14	UF-Schutz Stufe 1	47.50	[40.00, 50.00]	Hz
		15	Zeit UF-Schutz Stufe 1	100	[50, 7200000]	ms
		16	Sollwert für Blindleistungseinstellung bei Spannungsanstieg-Unterdrückung	107.0	[105.0, 112.5]	v
		17	Sollwert für Wirkleistungsminderung bei Spannungsanstieg-Unterdrückung	109.0	[107.0, 114.5]	V
		18	Aktive Inselbildung Schutz aktivieren	Aktivieren	~	
		19	Frequenzänderungsraten-Schutz	Deaktivieren	~	

SmartLogger3000	Betriel	bsinfo 🛛 A	Aktiver Alarm 🔨 Leistungsdaten 👋 Energie 🖉 Laufen Parar	neter Kennlinie Info		
Logger(Local)	Rasterp	arameter	Schutzparameter Funktionsparameter Leistungsanp	assung Leistung Baseline Anpassung	String-Zugriffserkennung	
🖻 Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit
Inverter-1		1	Zeitplan zur Fernsteuerung der Leistung	Aktivieren	-	
		2	Gültigkeitsdauer von Plananweisung	0	[0, 86400]	s
		3	Maximale Wirkleistung	30.000	[0.100, 30.000]	kW
		4	Aktiver Leistungsänderungsgradient	125.000	[0.100, 5000.000]	%/s
		5	Feste Wirkleistung reduziert	30000	[0, 30000]	W
		6	Aktives Leistungs-Derating Prozent	100.0	[-100.0, 100.0]	%
		7	Reaktiver Leistungsänderungsgradient	125.000	[0.100, 5000.000]	%/s
		8	PF(U) Volt-Erkennungsfilterzeit	1.5	[0.1, 120.0]	s
		9	Einstellzeit der PU-Kurve	15.00	[0.00, 600.00]	s
		10	Leistungsfaktor	1.000	(-1.000, -0.800]U[0.800, 1.000]	
		11	Blindleistungskompensierung(Q/S)	-0.380	[-1.000, 1.000]	



F @ power system						Deutsch	~ (0 b)
Enspire		Bereitstell	ungsassistent Overview Überv	vachung Abfrage Einstell. Wart	ung		<u> </u>
SmartLogger3000	Betrie	bsinfo 🔨	Aktiver Alarm 🔨 Leistungsdaten 🗡 Energ	je Laufen Parameter Kennlinie Info	A		
Logger(Local)	Rasterp	arameter	Schutzparameter Funktionsparameter	er 🔨 Leistungsanpassung 💙 Leistung Baseline	Anpassung String-Zugriffserkennung		
🖶 Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis			Einheit
Inverter-1		1	Ausgangswert der Wirkleistung	30.000	[0.100, 30.000]	1	kW
		2	Ausgangswert der Scheinleistung	30.000	[30.000, 30.000]	1	kVA

F @ power system				Deutsch 🗸 🕕 🕞
Enspire		Bereitstellungsassistent Overview Überwachung	Abfrage Einstell. Wartung	
SmartLogger3000	Ве	etriebsinfo Aktiver Alarm Info		
Logger(Local)	Nr.	Signalname	Preis	Einheit
🛢 inverter	1	SN	102070023372	
Inverter-1	2	Softwareversion	Smartlogger V300R023C00SPC170	
	3	Hardwareversion	c	
	4	IP-Adresse	192.168.150.150	
	5	Softwarepaket	Smartlogger_V300R023C00SPC170	

F @ power system					
Ensprie	/	Bereitstellungsassistent Overview Überwachung Abfra	age Einstell. Wartung		🛄 (🛕 💷 🔮
SmartLogger3000					
💊 Logger(Local)	Nr.	Signalname	Preis	Einheit	😮 Hilfe
Inverter	1	Wirkleistung	8.337	kW	
● Inverter-1	2	Blindleistung	-11.402	kVar	
	3	Energieertrag des aktuellen Tages	5.48	kWh	
	4	Gesamtenergieausbeute	1568.27	kWh	
	5	Reduzierter CO2-Ausstoß	1563.5	kg	
	6	Eingangsleistung	8.506	kW	
	7	Leistungsfaktor	-0.590		
	8	DC-Strom	13.6	A	
	9	Netzphase A Strom	20	A	
	10	Netzphase B Strom	20	A	
	11	Netzphase C Strom	20	A	
	12	Sperrstatusstat	Entsperrt		
	13	Max. Wert für Blindleistungseinst.	18.000	kVar	
	14	Min. Wert für reaktive Einst	-18.000	kVar	
	15	Max. Wert für Wirkleistungseinst.	30.000	kW	
	16	Minimaler Wirkleistungsanpassungswert	0.000	kW	
	17	Höchster PV-Blindleistungsanpassungswert	18.000	kVar	
	18	Niedrigster PV-Blindleistungsanpassungswert	-18.000	kVar	
	19	Höchster ESS-Blindleistungsanpassungswert	0.000	kVar	
	20	Niedrigster ESS-Blindleistungsanpassungswert	0.000	kVar	
	21	Höchster PV-Wirkleistungsanpassungswert	30.000	kW	
	22	Höchste ESS-Entladeleistung	0.000	kW	
	23	Höchste ESS-Ladeleistung	0.000	kW	
	24	Wirkleistungs-APIs mit niedrigerer Priorität von API mit höchster Priorität überschrieben	Entsperrt		
	25	Blindleistungs-APIs mit niedrigerer Priorität von API mit höchster Priorität überschrieben	Entsperrt		
	26	Fernkommunikationsplanung (P)	NA	kW	
	27	Fernkommunikationsplanung (Q)	-11.4 (192.168.150.53)	kVar	
다 늙는 부모님께서	28	Fernkommunikationsplanung (P)	100.0 (192.168.150.53)	%	

E nspire				Deutsch v 🕼 🕞
		Bereitstellungsassistent Overview Überwachung Abfrage Einstell.	Wartung	💶 🔔 🛄 🔔
SmartLogger3000	Ве	triebsinfo 🔨 Aktiver Alarm 👋 Leistungsdaten 👋 Energie 👋 Laufen Parameter 👋 Kennlinie 🕽	Info	
Logger(Local)	Nr.	Signalname	Preis	Einheit
Inverter	1	Modell	30KTL-M3	
Inverter-1	2	SN	6T2199001846	
	3	PN	01075485-035	
	4	Nennleistung	30.000	kW
	5	Firmware-version	V100R001D02	
	6	Softwareversion	V100R001C20SPC134	
	7	Modellversion des Netzcodes	1	



Enspire		Poroitsto		frage Einstell Wartung		Deutsch V (1)
Smortl ogger2000		bereitste	inungsassistent Overview Oberwachung Ab	Sirage Einstein. Wartung		
SmartLoggersooo	Betrie	ebsinfo	Aktiver Alarm / Leistungsdaten / Energie / Laufen Pa	rameter Kennlinie Info		
Logger(Local)	Rasterp	parameter	Schutzparameter Funktionsparameter Leistungsa	npassung 🧳 Leistung Baseline 🔪 Anpass	ung String-Zugriffserkennung	
Inverter	Alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit
Inverter-1		1	MPPT-Mehrfachspitzenscannen	Deaktivieren	~	
		2	RCD-Erhöhung	Deaktivieren	~	
		3	PID-Schutz über Nacht	Deaktivieren	~	
		4	Leistungsqualitäts-Optimierungsmodus	Aktivieren	~	
		5	PV-Modulart	Kristallines Silizium	~	
		6	String-Verbindungsmodus	Alle PV-Strings separat	~	
		7	Bei Kommunikationsunterbrechung herunterfahren	Aktivieren	~	
		8	Bei Wiederaufnahme der Kommunikation hochfahren	Aktivieren	~	
		9	Dauer der Kommunikationsunterbrechung	1	[1, 120]	min
		10	Sanftanlaufzeit	50	[1, 1800]	s
		11	AFCI	Deaktivieren	~	
		12	Potenzialfreie Kontaktfunktion	NC	~	
		13	Boden anormales Herunterfahren	Aktivieren	~	
		14	MBUS-Kommunikation	Aktivieren	~	
		15	Verzögerung aktualisieren	Aktivieren	~	
		16	LVRT	Aktivieren	~	
		17	LVRT-Modus	Blindleistungs-Prioritätsmodus	~	
		18	LVRT-Auslöseschwelle	184.0	[115.0, 230.0]	V
		19	LVRT-Gradient K1	2.0	[0.0, 10.0]	
		20	LVRT-Gradient K2	2.0	[0.0, 10.0]	
	. 🗆	21	Prozentsatz der LVRT-Blindleistungsbegrenzung	100	[0, 120]	%
		22	Schwellenwert des LVRT-Nullstrommodus	0.0	[0.0, 230.0]	V
		23	HVRT	Deaktivieren	~	
		24	VRT-Endhystereseschwelle	11.5	[4.6, 23.0]	V
		25	Netzspannungs-Schutzschild während VRT	Aktivieren	~	
		26	Prozentsatz der VRT-Wirkstrombegrenzung	100	[10, 120]	%
		27	VRT-Aktiv-Leistungswiederherstellungsgradient	250	[1, 10000]	%/s
		28	Nullstrom wegen Netzfehler	Deaktivieren	~	
		29	Spannungsanstieg-Unterdrückung	Aktivieren	Ý	
		30	Bei einer Leistungsgrenze von 0 % abschalten	Deaktivieren	~	
		31	Überfrequenzminderung	Aktivieren	~	
		32	Auslösefrequenz der Überfrequenzminderung	50.20	[40.00, 60.00)	Hz
		33	Beendigungsfrequenz der Überfrequenzminderung	50.15	[40.00, 60.00)	Hz
		34	Abschaltfrequenz von Überfrequenzminderung	51.50	(40.00, 60.00]	Hz
		35	Abschaltleistung von Überfrequenzminderung	48	[0, 100]	%
			Leistungswiederherstellungsgradient von			
		36	Überfrequenzminderung	10	[1, 6000]	%/min
		37	Ausfallsichere Kommunikationstrennung	Deaktivieren	~	
		38	Integrierter PID-Betriebsmodus	Deaktivieren	~	
		39	Abschaltgradient	50.000	[0.100, 2500.000]	%/s
		40	Betrieb und Wartung über WLAN-Verbindung	Immer EIN	~	
		41	Typenschild-Kurzschlussstrom des PV-Moduls	NA	[5.00, 30.00]	A
		42	Mikronetz-Kompatibilität	Deaktivieren	~	
	_		Automatische Wiederherstellung des PV-	1		
		43	Kurzschlussschutzes String-to-Masse	Deaktivieren	~	



~ (0F) 0 🕛 0 🔮 0

		Ener	rgie für Generationen.
F @ power system			Deutsch
Enspire	Bereitstellungsassistent Overview Überwachung A	Abfrage Einstell. Wartung	
Benutzerparam.	Wirkleistungssteuerung		
Datum&Zeit	Wirkleistungs-Steuermodus	Fernkommunikationsplanung	~
Pflanze	Zeitplanstrategie	Strategie 1	~
Einnahmen	Anpassungskoeffizient	1.000	[0.900, 1.100]
Zeitraum speich.	Herunterfahren bei Ausnahmefehlern während der Kommunikation	Aktivieren	~
BefParam.	Zeit für die Erkennung von Ausnahmefehlern bei der Kommunikation	60	[60, 1800] s
	Automatisches Starten bei der Kommunikationswiederherstellung	Aktivieren	~
Wirkleistungsreduzierung	Solarwechselrichterleistung bei Zeitüberschreitung bei der Wirkleistungsplanung begrenzen	Deaktivieren	v
Blindleistungskomp.	Zeitüberschreitungsgrenze für Wirkleistungsplanung zum Auslösen der Abschaltung des Solarwechselrichters	300.0	[60.0, 1800.0] s
Exportbegrenzung	Solarwechselrichterieistung (als prozentualer Anteil der Nennleistung) bei Zeitüberschreitung bei der Wirkleistungsplanung	0.0	[0.0, 100.0] %
Intelligente Blindleistun DRM	ESS-Leistung (als prozentualer Anteil der Nennleistung) bei Zeitüberschreitung bei der Wirkleistungsplanung	0.0	[-100.0, 100.0] %
Energiespeicherung – Ste	(null)	Nein	~
Remote-Aus	(null)	Nein	~
DI	(null)	15	[1, 1440] min
Alarmausgabe			

Intelligenter Tracking-Al Funktionspara Andere Parameter

e power system			Deutsch v 🛈 🕞
Enspire	Bereitstellungsassistent Overview Überwachung A	bfrage Einstell. Wartung	🔝 🔔 🛄 🔔
🖶 Benutzerparam.	Blindleistungssteuerung		
Datum&Zeit	Blindleistung-Steuermodus	Fernkommunikationsplanung	
Pflanze	Solarwechselrichter bei Zeitüberschreitung bei der Blindleistungsplanung	Deaktivieren	
Einnahmen	ausschalten		
Zeitraum speich.	Zeituberschreitungsgrenze für Bilndleistungsplanung zum Auslosen der Abschaltung des Solarwechselrichters	300	[60, 1800] s
BefParam.	Solarwechselrichter nach Behebung der Zeitüberschreitung bei der	ALL	1
Leistungsanpassung	Blindleistungsplanung starten	Aktivieren	
Wirkleistungsreduzierung	Solarwechselrichterleistung bei Zeitüberschreitung bei der Blindleistungsplanung begrenzen	Deaktivieren	
Bei hohem Einspeisungs	Zeitüberschreitungsgrenze für Blindleistungsplanung zum Auslösen der Begrenzung der Solarwechselrichterleistung	300.0	[60.0, 1800.0] s
Exportbegrenzung Intelligente Blindleistun	Q/S während der Begrenzung der Solarwechselrichterleistung bei Zeitüberschreitung bei der Blindleistungsplanung	0.000	[-1.000, 1.000]
DRM	Q/S während der Begrenzung der ESS-Leistung bei Zeitüberschreitung bei	0.000	1 1 000 1 000
Energiespeicherung – Ste	der Blindleistungsplanung	0.000	[-1.000, 1.000]
Remote-Aus	(null)	Nein	
	(null)	Nein	
	(null)	15	[1, 1440] min
 Alarmausgabe 			
Intelligenter Tracking-Al			
 Funktionsparameter 			
Andere Parameter			